



pressostato di massima
maximum pressure limit switch

pressostato di minima (MIN)
minimum pressure limit switch (MIN)




1 - 2 = normalmente chiuso
(P pressione = 0)
1 - 3 = normalmente aperto

1 - 2 = normally closed
(P pressure = 0)
1 - 3 = normally open




Marcatura
marking:
K6V



Marcatura
marking:
5D

pressostato di sovraccarico
overload limit switch



vite verde / green screw (K4TA)
vite gialla / yellow screw (K4TC)

Marcatura / marking:
K4TA / K4TC

descrizione	description	codice / code
Pressostato di sovraccarico K4TA na	Overload limit switch K4TA (nor. open)	R8 0080 001
Pressostato di minima (MIN)	Minimum pressure limit switch (MIN)	R8 0080 002
Pressostato di massima	Maximum pressure limit switch	R8 0080 003
Pressostato di sovraccarico K4TC nc	Overload limit switch K4TC (nor. clos.)	R8 0080 004

Imballo: sacchetto polietilene 200 x 150 / packing: polyethylene bag 200 x 150

descrizione	description	codice / code
Pressostato di sovraccarico K4TA na PZ.5	Overload limit switch K4TA (nor. open) PCS.5	R8 0080 005
Pressostato di minima (MIN) PZ.3	Minimum pressure limit switch (MIN) PCS. 3	R8 0080 006
Pressostato di massima PZ.3	Maximum pressure limit switch PCS.3	R8 0080 007
Pressostato di sovraccarico K4TC nc PZ.5	Overload limit switch K4TC (nor. clos.) PCS.5	R8 0080 008